

Kaluston pesu

Torjuntatyön johto määrittelee käytettävät pesupaikat.

Puhdistusryhmä

- toimii huoltopäällikön alaisuudessa
- huollon esimies/ pesumestari (suunnittelee, valvoo sekä vastaa nostotyöstä ja kuljetuksesta)
- siirtonosturin kuljettaja (avustaa nostosuunnitelman laadinnassa)
- kuljettaja ja traileri
- pesumiehiä 1-2

Varusteet

Suojavarustus	Pesuvälineet
Haalarit	Liutointa ja saippuaa
Sadeasu (housut ja takki)	Karkeampi harja
Kumihanskat	Pehmeämpi harja
Kumisaappaat	Sumutinpullo
Suojalasit	Kaavari
Kuulosuojaimet	Painepesuri
Hengityssuojaimet	

Kaluston nostot ja kuljetus

- Jokainen nosto ja lasku tehdään laaditun nostosuunnitelman mukaan huoltopäällikön luvalla.
- Kalusto nostetaan siirtolavalle tai kuljetusalustalle, pienet alukset kuljetetaan trailerilla.
- Kuljetusvälineet ja ranta-alue suojataan pressulla ja imeytysmatolla.

Alusten pesu/puhdistus

- Kaavitaan suurin lika ja öljy pois kaavareilla.
- Laitetaan liuotin, harjataan karkeammalla harjalla ja huuhdellaan korkeapainepesurilla aloittaen alhaalta vaakavedoin ja edeten kylkeä ylöspäin.
- Huuhtelun jälkeen toistetaan edellinen pesutoimenpide pehmeää harjaa käyttäen.
- Avoalusten sisätiloille tehdään samat toimenpiteet kuin ulkopinnalle.

Puomien pesu/puhdistus

- Puomien pinnasta ei koskaan saa poistaa likaa teräslastalla eikä teräsharjalla.
- Pesussa tulee käyttää laimennettuja pesuaineita.
- Anna puomin liota miedossa pesuaineliuoksessa ennen varsinaista pesua.

Jos altistut öljylle, huuhtelee välittömästi. Jos kyseessä on hengitystiet, nielu, limakalvot tai silmät, käy tarkastuksessa lääkäriillä.